



OBEC MALÉ LEVÁRE
OBECNÝ ÚRAD, MALÉ LEVÁRE 177, 908 74

Zberný dvor v obci Malé Leváre

Prevádzkový poriadok

1. Prevádzkovateľ zberného dvora

Obec Malé Leváre
Obecný úrad
Malé Leváre 177, 908 74

2. Zberný dvor

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad a odpad z podnikateľských činností nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Malé Leváre a sú zapojené do systému zberu komunálneho odpadu zavedeného na území obce Malé Leváre a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

ZD je otvorený počas prevádzkovej doby, ktorá je vyvesená pred vstupom do areálu ZD. Počas nedele a sviatkov je ZD zatvorený.

3. Vymedzenie zložiek odpadu, ktorých likvidáciu ZABEZPEČUJE obec na zbernom dvore

- **Objemové odpady (200307)** sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad: *nábytky, dvere, skrine, postele, okenné rámy (bez skla) a podobne*. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí.
- **Drobné stavebné odpady (170107, 170504, 170904)** - (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (*nepodnikateľom*) v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej osoby na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Patrí sem najmä: *dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne*.
- **Biologicky rozložiteľný odpad (200201)** je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (*najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič*). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, iné rastlinné odpady a zvlášť na konáre, ktoré je nutné zdrviť
- **Papier (200101)** - o tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných častí. Nie je možné odovzdať papier znečistený ropnými látkami, farbami a podobne.
- **Plasty (200139)** sú odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC. Do tohto druhu patria *plastové obaly, fólia, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky atď.* Plasty nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnom vreci.
- **Sklo (200102)** Do tejto kategórie zaraďujeme biele a farebné sklo, ktoré je vhodné rozdeliť. Odpad je tvorený zo sklenených fliaš, pohárov, skleneného obalového materiálu, tabuľového skla a pod. Sklo nesmie byť znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami.
- **Akumulátory a batérie** sú olovene, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné batérie, ktoré sa budú uskladňovať v špeciálnych ekologických boxoch. Na ZD je možné priniesť výlučne akumulátory a batéria nerozobraté, s neporušeným obalom.

- **Elektrické a elektronické zariadenia a elektroodpad z domácností** je odpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria sem: *chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory apod. Elektrické spotrebiče je povinný odoberať ich predajca.*

4. Vymedzenie zložiek odpadu, ktorých likvidáciu **NEZABEZPEČUJE** obec na zbernom dvore

- **Komunálny odpad** - je pre účely tohto prevádzkového poriadku odpad z domácností vznikajúci na území obce Malé Leváre, ktorého pôvodcom sú osoby žijúce na území obce.

Komunálny odpad je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, na komunálny odpad sú určené smetné nádoby. V prípade že smetná nádoba nie je pre pôvodcu komunálneho odpadu postačujúca, je povinný požiadať o väčšiu smetnú nádobu, poprípade si zakúpiť na obecnom úrade plastové vrecia určené na komunálny odpad

- **Pneumatiky.** Jedná sa o opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel, bicyklov atď.

Pneumatiky je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, pneumatiky je povinný odoberať ich predajca, respektíve osoba, od ktorej si občan nové pneumatiky zakúpi.

- **Azbest.** Jedná sa o nebezpečnú zložku stavebného odpadu. *Azbest je pôvodca povinný likvidovať prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie s týmto odpadom manipulovať.+*

5. Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je návštevník **povinný** prihlásiť sa na vrátnici ZD a oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD.

Návštevník je **povinný** preukázať sa platným **občianskym preukazom** prevádzkovateľovi zberného dvora a **povolením obce** Malé Leváre **využívať ZD** - (ďalej len „Povolenie“). Doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. marca bežného roka. *Povolenie sa vydáva na obecnom úrade Malé Leváre po uhradení poplatku za komunálny odpad.*

Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m³. Pri použití motorového vozidla je návštevník povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Vjazd na ZD je povolený výlučne v čase prevádzky. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD.

Návštevník ZD je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZD a pokynmi zamestnancov ZD, pohybovať sa v priestoroch ZD výlučne v sprievode zamestnanca a na trase ním určenej.

Dovezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto. Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie odpadu.

V prípade, že návštevník ZD nedodrží upozornenia zamestnancov ZD a bezpečnostné prepisy ZD, Obec Malé Leváre, ako prevádzkovateľ ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi na jeho majetku pri pohybe v priestoroch ZD.

Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na ZD. Uloženým odpadom na určené miesto v areály ZD Obec Malé Leváre sa stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Obec Malé Leváre monitoruje areál ZD elektronickým kamerovým systémom. Všetci návštevníci ako i zamestnanci ZD sú zaznamenávaní kamerovým systémom, ktorý Obec Malé Leváre vyhodnocuje a využíva na ochranu majetku a predchádzaniu škodám.

Obec Malé Leváre si vyhradzuje právo neprijíť odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD:

- silne znečistený
- obsahuje nebezpečné látky
- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
- odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo

Obec Malé Leváre si vyhradzuje neprijíť odpad v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť.

6. Záverečné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok je účinný od 1.7.2016

V Malých Levároch 30.06.2016

Adrian Pernecký
starosta obce